

BATTERY TESTER (เครื่องทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่)

BT-141



- ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ 6 โวลต์ และ 12 โวลต์
- ใช้ทดสอบแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซด์, รถยนต์

PT-300



- ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ 12 โวลต์
- ใช้ทดสอบแรงดันขาออกของการชาร์จไดนาโม
- ใช้ตรวจสอบการลัดวงจรในสายไฟ

PT-400



- ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ 12 โวลต์ และ 24 โวลต์
- ใช้ทดสอบแรงดันขาออกของการชาร์จไดนาโม
- ใช้ตรวจสอบการลัดวงจรในสายไฟ
- มีมิเตอร์วัดค่ากระแส และแรงดัน

PT-100D



- ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ 12 โวลต์
 - ใช้ทดสอบกำลังไฟของแบตเตอรี่สตาร์ท
- เครื่องยนต์

BATTERY TESTER			
MODEL	แรงดันทดสอบแบตเตอรี่	ขนาด	น้ำหนัก (กก.)
BT-141	6V, 12V	10x7x21	0.60
PT-300	12V	17x6x28	2.95
PT-400	12V, 24V	31x15x15	4.45
PT-100D	12V	31x15x17	1.40